

スマホ対応ホワイトボード・パシャボ専用テンプレートシート

取扱説明書


パシャボ専用テンプレートシートは、議事録に必要な項目を統一フォーマットに記入でき、専用アプリで撮影して取り込むことでテンプレートシート上の手書き内容を項目ごとに切り出して保存できます。手書きされた内容をそのまま閲覧できるので、目的の議事録を見つけやすくなります。また、テンプレートシート上の5つの☆マークにチェックを入れて議事の重要度を表すことができ、アプリ上で重要度ごとの検索・絞り込みができます。

■使い方

- テンプレートシートをホワイトボードの板面に貼り付けて使用します。
- ホワイトボードの上部フレーム、もしくは下部フレームにあわせて貼り付けます。
- マーカーで必要事項を記入します。

◆注意

- ・テンプレートシートはホワイトボードの上または下のフレームに端を合わせて水平に貼り付けてください。
- ・テンプレートシートで PLUS のロゴを隠さないでください。スマートフォン対応機能が使えなくなります。
- ・テンプレートシートが汚れていると、専用アプリで取り込んだ時に正しく切り出せなくなります。
- ・重要度は☆マークの中央にしっかりと濃くチェックを入れてください。



Title: 会議名などを記入します。

Date: 会議の日付を記入します。

Title:	Date:	Rate ☆☆☆☆☆
Member:	Place:	

Member: 出席者を記入します。

Place: 会議の場所を記入します。

Rate: ☆マークにチェックを入れて議事の重要度を設定します。
(重要度はアプリ上に星の数で表示されます。)



テンプレートシート上の項目のみの表示も可能

重要度を星の数で表示

◆お知らせ

- ・専用アプリの詳細に関しては下記サイトをご覧ください。

<http://www.plus-vision.com>



安全おために必ずお守りください



テンプレートシートに磁性記録媒体を近付けない
テンプレートシートには磁気幕を張り合わせています。キャッシュカード、定期券、フロッピーディスク、ビデオテープ、カセットテープ等の磁性記録媒体をテンプレートシートに近付けないでください。約 10cm 以内に近付けると記録データを破損する恐れがあります。



テンプレートシート保管時のご注意
磁性記録媒体付近に保管しないでください。また、丸めたり折り曲げて保管しないでください。折り目などが付いて密着力が低下する場合があります。



テンプレートシートのふちにご注意
テンプレートシート付け外しの際は、シートのふちで手を切らないよう、ご注意ください。



テンプレートシートは薬品で拭かない
テンプレートシートを、シンナー、ベンジン、アルコール等で拭かないでください。変色したり、テンプレートシートを傷め専用アプリでの読み取りができなくなる恐れがあります。



お手入れについて
・テンプレートシートが汚れたときは、よく絞った布で水拭きしてください。ウェットティッシュ、OA クリーナー、中性洗剤等は使用しないでください。
・テンプレートシートの裏面にゴミやほこり、クリップなどが付いている場合は密着力が低下しますので、きれいに取り去ってください。